


Produktvorstellung

HESTAL *TensionMaster IV*


F. Hesterberg & Söhne GmbH & Co. KG
Ennepetal, März 2020



TensionMaster: Umstellung von Version II auf IV



TensionMaster II
ALTE VERSION




TensionMaster IV
NEUE VERSION

TensionMaster: Umstellung von Version II auf IV

- Die **neue Version IV** des *TensionMasters* ermöglicht eine intuitivere Einhandbedienung als die **alte Version II** und zudem ein leichteres Spannen und Lösen von Curtainsider-Planen.
- Das Hesterberg Lochbild zur Montage am Fahrzeug bleibt dabei unverändert bestehen, zwei weitere gängige Lochbilder sind zusätzlich verfügbar.
- Jedoch ändern sich einige Abmaße, so dass unter Umständen nicht 1:1 ersetzt werden kann.
- Die **neue Version IV** ist ab Ende September 2020 lieferbar, Bestellungen können ab April 2020 erfolgen. Bitte fragen Sie uns bei Interesse nach einem Angebot.
- Die **alte Version II** läuft August 2020 aus. Bestellungen für Allzeitbedarfe/Ersatzteile etc. bitte bis Ende Juni 2020 tätigen, ab dann werden nur noch Restlagermengen abverkauft.
- Muster der **neuen Version IV** und weitergehende technische Informationen wie Zeichnung und Step-Daten sind verfügbar, bitte sprechen Sie uns bei Bedarf an.

TensionMaster IV: Ansicht














TensionMaster IV: Vorteile

- **Intuitives Funktionsprinzip** für **problemlose Einhandbedienung**
- **Leichtes Spannen** mittels langem Hebelarm und optimierter Kraftübersetzung
- **Ergonomisches Design** dank gekröpftem Handhebel mit Kunststoffüberzug
- **Hohe Lebensdauer** durch robustes Getriebe mit hochfesten Bauteilen
- **Geringer Verschleiß** aufgrund selbstschmierender Kunststofflagerung
- **Gute Korrosionsbeständigkeit** dank hochwertiger Zink-Nickel-Oberflächenvergütung
- **Zahlreiche Varianten** für die gängigen Befestigungslochbilder und Planenstangen
- **Einfache Montage** am Fahrzeug mittels zwei M8.8 Schrauben



TensionMaster: Artikelnummern Version II & IV

HESTAL <i>TensionMaster</i> IV ersetzt Version II		Artikelnummern HESTAL <i>TensionMaster</i>					
Spannwellen-Typ	Anbauseite	Version II (ALT)			Version IV (NEU)		Lochbild
		Hesterberg Artikelnummer	BPW Artikelnummer		Hesterberg Artikelnummer	BPW Artikelnummer	
Vierkantwelle (VK)	Fahrtrichtung links (L)	6.141.202.97D	92.0000.5332	durch	6.141.260.99	92.0000.8147	Das Hesterberg Lochbild zur Montage am Fahrzeug bleibt identisch, jedoch ändern sich die Abmaße der neuen Version, siehe Zeichnungsübersicht. Varianten mit weitere Lochbilder sind verfügbar!
		6.141.202.98D	95.0000.0021				
		6.141.208.97E	92.0000.5341				
		6.141.208.98E	92.0000.1269				
	Fahrtrichtung rechts (R)	6.141.201.97D	92.0000.5331	ersetzt	6.141.261.99	92.0000.8148	
		6.141.201.98D	95.0000.0022				
		6.141.207.97E	92.0000.5335				
		6.141.207.98E	92.0000.1268				
Schlitzwelle (SW)	Fahrtrichtung links (L)	6.141.204.97D	92.0000.5334	wird	6.141.262.99	92.0000.8149	
		6.141.204.98D	95.0000.0019				
		6.141.210.97E	92.0000.5337				
		6.141.210.98E	92.0000.1271				
	Fahrtrichtung rechts (R)	6.141.203.97D	92.0000.5333	ersetzt	6.141.263.99	92.0000.8150	
		6.141.203.98D	95.0000.0020				
		6.141.209.97E	92.0000.5336				
		6.141.209.98E	92.0000.1270				

TensionMaster: Zeichnungen Version II und IV


	Version II (ALT)		Version IV (NEU)	
	Fahrtrichtung Links	Fahrtrichtung Rechts	Fahrtrichtung Links	Fahrtrichtung Rechts
Front-Ansicht				
Seiten-Ansicht				
Rück-Ansicht				

TensionMaster: Zeichnungen Version II und IV


Version II (ALT)	Version IV (NEU)
perspektivische Darstellung	perspektivische Darstellung
	

TensionMaster: Zeichnungen Version II und IV

Version II (ALT)



Version IV (NEU) in 3 verschiedenen Lochbildern




Austausch im Reparaturfall

- Durch das Angebot an verschiedenen Lochbildern kann der *TensionMaster IV* nicht nur für die Erstausrüstung, sondern auch **im Reparaturfall als Ersatzteil** gegen bestehende Planenspanner ausgetauscht werden




Kurzanleitung

TENSION THE SIDE TARPAULIN



LOOSEN THE SIDE TARPAULIN



Bedienvideo

<https://app.slidepresenter.com/play?id=5b5f31f9-7aeb-40c0-a362-e568050b112a>

